

## Impregnant pentru zidării afectate de săruri

### Proprietăți

Impregnant pentru zidării, care inactivează sărurile. Grație compoziției sale speciale, transformă sărurile solubile (cloruri și sulfați) în insolubile.

### Domenii de aplicare

Este utilizat, în combinație cu tencuiala de asanare MARMOCRET-SP, pentru restaurarea zidărilor afectate de săruri. ISOMAT ST-1, transformând sărurile în insolubile, asigură faptul că acestea nu vor pătrunde în tencuiala de asanare proaspătă, care, după întărire, conferă protecția prevăzută a zidăriei împotriva apariției sărurilor.

### Caracteristici tehnice

Formă:	concentrație apoasă
Culoare:	incolor
pH:	1,0
Densitate:	1,20 kg/lit

### Mod de utilizare

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf, materiale friabile etc.

Se îndepărtează tencuiala afectată de săruri, pe o distanță de cel puțin 80 de centimetri deasupra punctului de apariție a sărurilor. Se îndepărtează materialul de rostuire a zidăriei pe o adâncime de până la 2 cm, dacă s-a degradat, și se curăță suprafața cu o perie de sârmă. Suprafața trebuie să fie uscată și curată.

Se impregnează bine zidăria, cu bidineaua, cu ISOMAT ST-1, cu unul sau două straturi, în funcție de gradul de afectare cu săruri și de absorbanta zidăriei.

*Pentru un strat:* ISOMAT ST-1 se diluează cu apă, în proporție de 1:1 la volum.

*Pentru două straturi:* ISOMAT ST-1 se diluează cu apă, în proporție de 1:2 la volum la primul strat și în proporție de 1:1 la volum la al doilea.

Între cele două straturi trebuie să treacă minimum două ore. După circa 24 de ore de la aplicarea ultimului strat, se curăță din nou suprafața uscată și se aplică tencuiala de asanare MARMOCRET-SP, cu respectarea regulilor descrise în Fișa tehnică respectivă.

### Consum

Circa 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> pentru două straturi.

### Ambalaj

Recipiente de 1, 5, 20 kg

### Timp de viață - Depozitare

18 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C la +35°C. A se feri de radiația solară directă și de îngheț.

### Observație

• Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.